

ROTIERTE ERDTANKS. WELCHE DINGE SIND BEI DER PLANUNG UND DEM EINBAU ZU BEACHTEN!

1. PLANUNGSHINWEISE

Domotec Regenwassererdspeicher sind außerhalb von Verkehrsflächen einzubauen. Anfallende Verkehrslasten sind abzufangen und nicht auf die Behälter zu leiten. Die angegebene Einbautiefe ist nicht zu überschreiten. Der maximale Grundwasserstand darf nicht überschritten werden. Bei Gefahr von unkontrolliertem Grund- oder Schichtenwasser besonders in wasserundurchlässigem Boden ist die Baugrube mit einer funktionierenden Drainage zu versehen. Werden mehrere Behälter nebeneinander eingebaut, muss der Abstand zwischen den Behältern mindestens 600 mm betragen.


2. EINBAUANLEITUNG

Der Einbau ist nur von solchen Personen oder Firmen durchzuführen, die einen fachgerechten Einbau sicherstellen. Die einschlägigen Unfallvorschriften sind zu beachten. Die Baugrube ist entsprechend der Behältergröße, -anzahl und Zulaufftiefe herzustellen. Die Böschungen und Baugrubenarbeiten müssen der DIN 4124 entsprechen. Bei standfestem Boden ist eine Kiessohle einzubringen, zu verdichten und auf Sollhöhe zu nivellieren.

Der Behälter ist mit geeigneten Einrichtungen in die Baugrube einzubringen. Die Unversehrtheit der Behälterwand ist zu überprüfen. Der Behälter ist mit Wasser zu füllen, gleichzeitig ist die Baugrube zu schließen. Dabei ist um den Behälter herum eine ca. 200 mm starke Schicht Kies als Behälterumhüllung einzubringen und lagenweise immer auf Höhe des Wasserstandes vorsichtig und lückenlos zu verdichten. Beim Einbau mehrerer Behälter sind die Zwischenräume ebenfalls gut zu verdichten. Bitte beachten Sie die mitgelieferten Einbau- und Montageanleitungen.

3. SICHERHEITSHINWEIS

Es ist immer darauf zu achten, dass der Einstiegschacht verschlossen ist. Der Innendeckel dient als zusätzliche Sicherung und ist nicht zu entfernen! Bei notwendigem Einsteigen in die Behälter sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.



Die spezielle Behältergeometrie (stabilisierende Versteifungsrippen), die realisierten Wandstärken und praktischen Erfahrungen ermöglichen den Einbau der rotierten Erdtanks teilweise auch in Grundschichten- und Stauwasser gefährdete Böden. Der maximale Wasserstand darf dabei bis zur halben Füllhöhe des Erdtanks reichen. Bei solch genannter Einbausituation erfragen Sie bitte die spezifischen Einbau- und Montageanleitungen unter unserer Service Nummer 01805 - 366 84.

1. 2. 3.

ANLIEFERUNG UND TRANSPORT

IN DREI SCHRITTEN ZUM EIGENEN KOMPLETTSYSTEM

1. BESTELLUNG

Die Bestellung erfolgt durch Sie direkt bei einem Händler (z.B. Baustoff-Fachhändler, Bau- und Gartenmarkt, Fachhändler) Ihrer Wahl. Der Händler bezieht die Ware bei **DOMOTEC**. Hier wird die Ware Ihrer Bestellung entsprechend im Produktionswerk zusammengestellt und zum Versand gebracht.

2. TRANSPORT

Die Ware wird innerhalb von ca. vierzehn Werktagen an Ihren Händler geliefert. Anschließend holen Sie die Ware nach Absprache von Ihrem Händler ab. Die Ware ist einfach mit einem Pkw zu transportieren. Pumpe, Filtertechnik, Regeltechnik passen in jeden Kofferraum. Der Behälter kann entweder auf dem Dachgepäckträger des Pkws oder in einem Pkw-Anhänger (Leihanhänger) transportiert werden. Oder Sie lassen sich die Ware bequem über eine Spedition direkt anliefern. Diese Leistung ist für Sie kostenlos.

In diesem Fall vereinbart die Spedition einen verbindlichen Liefertermin mit Ihnen. Am Liefertag sind Sie vor Ort und nehmen die Ware entgegen. Mehrweg-Transportverpackungen (z.B. EURO-Paletten) geben Sie bitte dem liefernden Spediteur zurück. In jedem Fall sollten Sie sich nach dem Erhalt der Ware vergewissern, dass die Ware vollständig (inkl. Einbau- und Montageanleitungen) und unversehrt ist. Die Warenlieferung erfolgt innerhalb von ca. vierzehn Werktagen innerhalb Deutschlands außer Inseln. Der Stand von Warenlieferungen kann unter der Hotline 01805 3666 87 von Mo - Fr, in der Zeit von 8-15 Uhr abgerufen werden.

3. EINBAU UND MONTAGE

Nun können Sie damit beginnen, die Anlage auf Ihrem Grundstück einzubauen. Wichtige Tipps und Hinweise dazu finden Sie auf der Seite 09 und 14.



Transport



Einbau

Technische Änderungen und Weiterentwicklungen der einzelnen Produkte sowie Irrtümer und Liefermöglichkeiten sind vorbehalten. Sämtliche Maßangaben sind fertigungsbedingt toleranzbehaftet. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für Produkte, Katalog, Patente, Gebrauchs- u. Geschmacksmuster. Abbildungen stellen keine Produktbeschreibungen dar.

HABEN SIE NOCH FRAGEN? www.domotec-ag.de INFOLINE: 01805 - 3666 84 für 12 Cent/Min. Wir beraten Sie gern.